

## Matériel nécessaire

- Tissu Mobi-Barrière :  
Livré en rouleaux de 50 m d'une hauteur de 1 mètre. Fourreaux internes au tissu d'un diamètre de 100 mm prévus pour la fixation par pieu.

*Poids d'un rouleau : environ 20 kg*

- Piquets bois : Ronds et lisses de préférence.  
Ø 80 mm pour des fourreaux de 100 mm et une hauteur de 1,5m  
Ø 120 mm pour des fourreaux de 150 mm et une hauteur de 2m
- Matériel de découpe :  
Coupe à chaud ou fer à souder pour éviter l'effilochage (couper à environ 10 cm des fourreaux).
- Matériel de pose :  
Tracteur avec godet pour enfoncer les piquets, pelle à sable.
- Personnel :  
Pour l'installation, il est préférable d'être 2.



- 1 Préparer le tissu à la longueur souhaitée
- 2 Préparer le terrain en réalisant une saignée d'environ 10 cm x 10cm
- 3 Dérouler le tissu
- 4 Placer le premier piquet dans le premier fourreau
- 5 Redresser l'ensemble et enfoncer le 1er piquet
- 6 Présenter le deuxième piquet dans le deuxième fourreau
- 7 Tendre au maximum le tissu
- 8 Enfoncer le 2ème piquet
- 9 Après avoir positionné l'ensemble, mettre du sable au pied du tissu (environ 20 cm) pour éviter que le vent s'engouffre sous le tissu et crée un trou.